

Aktualisierungsverfahren für DayClock 10 (TM1010) - DE

(Unterweisungen werden nicht immer angezeigt)

Beachten Sie, dass Sie manchmal den Bildschirm nach oben oder unten wischen müssen, um eine Option zu finden.

1. Verwenden Sie die Drei-Finger-Option, um das DayClock-Menü "Einstellungen" auszuwählen. Dies ist erst nach dem Update möglich, versuchen Sie es daher erst auf übliche Weise.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN auf der DayClock aktiv ist.
3. Wischen Sie in diesem "Einstellungen" Menü den Bildschirm nach unten und wählen Sie das "Zahnrad".
4. Wählen Sie "Apps"
5. Wählen Sie oben rechts das aktuell sichtbare Zahnrad aus.
6. Wählen Sie "Startbildschirm-App"
7. Wählen Sie "Launcher3"
8. Drücken Sie 2x auf das Dreieck ◀ in der unteren Menüleiste.
9. Wischen Sie nach oben und wählen Sie "Sicherheit".
10. Wischen Sie erneut nach oben und wählen Sie "Unbekannte Quellen".
11. Drücken Sie auf "OK" (Ball bewegt sich nach rechts)
12. Drücken Sie auf den Kreis ○ in der unteren Menüleiste.
13. Wählen Sie "Chrome" ... und ggf. "akzeptieren, fortfahren, nein danke"
14. Geben Sie die Webadresse in die obere Menüleiste ein: <http://bit.ly/2zdkEFB>
15. Wählen Sie die Eingabetaste "Enter" (Pfeil rechts auf Ihrer Tastatur)
16. Chrome benötigt Zugriff ... wählen Sie bei Bedarf "Weiter, Zulassen"
17. Geben Sie die Webadresse in die obere Menüleiste ein: <http://bit.ly/dayclockduo>
18. Wählen Sie die Eingabetaste "Enter" (Pfeil rechts auf Ihrer Tastatur)
19. Wischen Sie den Bildschirm nach unten und wählen Sie "duo.apk".
20. Wählen Sie "Installieren" ... die Software wird installiert.
21. Wählen Sie "Fertig"
22. Wischen Sie den Bildschirm nach unten und wählen Sie "tc-agenda-10-update.apk".
23. Wählen Sie "Installieren" ... die Software wird installiert.
24. Wählen Sie "Fertig"
25. Wählen Sie "Chrome" ... und ggf. "akzeptieren, fortfahren, nein danke"
26. Wischen Sie den Bildschirm nach unten und wählen Sie das Zahnrad erneut.
27. Wählen Sie erneut "Sicherheit".
28. Schalten Sie jetzt "Unbekannte Quellen" aus! (Kugel geht nach links).
29. Wählen Sie das Dreieck ◀ in der unteren Menüleiste.
30. Streichen Sie über den Bildschirm und wählen Sie "Apps".
31. Wählen Sie oben rechts das aktuell sichtbare Zahnrad.
32. Wählen Sie "Startbildschirm-App"
33. Wählen Sie "Uhr"

34. Drücken Sie auf den Kreis  in der unteren Menüzeile.
35. Sie haben jetzt die neueste Version
36. ==> Jetzt müssen Sie sich in der App noch abmelden und wieder anmelden, um Sie mit der DayClock zu synchronisieren.